



Introduction

MAG P3 Mini, the successor to MAG P3, is a compact tri-proof box mod. It includes a solid MAG P3 Mini mod and a 6ml TF tank, preinstalled with TF Tank BF-Mesh coil, designed to obtain the best flavor and cloud. Driven by a smart chipset, MAG P3 Mini can fire up to the max output of 80W with 0.001s flash firing speed. Innovation keeps changing the vaping experience!

The Kit Includes

- 1 x MAG P3 Mini Mod (3000mAh)
- 1 x TF Tank (6ml)
- 1 x TF Tank BF-Mesh Coil 0.25Ω (Pre-installed)
- 1 x TF Tank BF-Mesh Coil 0.25Ω
- 1 x Bulb Glass Protective Silicone Sleeve
- 1 x Glass Tube Replacement
- 1 x USB Cable
- 1 x User Manual

Specifications

MAG P3 Mini Mod

Size: 82*58.5*35.1mm
Weight: 212g
Standby Current: <100uA
Power Range: 1.0W-80W
Input Voltage: 3.3V-4.5V
Output Voltage: 0.5V-9V
Resistance Range: 0.1Ω-2.5Ω
Charging Voltage: 5V
Charging Current: 1.4A (max)
Firing Speed: 0.001s

TF Tank

Material: Stainless Steel
Size: 30*56mm
Weight: 75g
Capacity: 6ml
Thread: 510


Verification

Note:Please carefully keep the AB verification codes on the package. AB verification codes are required and will be used in product verification and after-sales service.

1. Please download and install IVPS Tour APP.
2. Please refer to <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, and then follow the steps described in THE NEW ANTI-COUNTERFEITING SYSTEM to verify your product.
3. Only the verified product can get warranty service.
4. If you have any questions, please contact SMOK via e-mail, phone or our website to get more help.



English / 01



Warranty

MAG P3 Mini Warranty Period: 6 Months from the Purchase Date.
Within the 6 Months, some items may not be eligible for service due to misuse, damage, or other failures caused other than by manufacturer defects or premature failure. Please contact SMOK Authorized Vendor for more information and terms of service.
The Warranty Card should be filled out by the vendor as proof of the store warranty. Please carefully keep the anti-counterfeiting label with the product packaging if you need a factory warranty.
For more warranty policies and processes, please visit our official website: <http://www.smoktech.com/support/>.

SMOK Hearty Service

If you need after-sales service, please send e-mails to support@smoktech.com.

Components



- 1 Drip Tip
- 2 Top Cap
- 3 Glass Tube
- 4 Coil Head
- 5 Airflow System
- 6 Base
- 7 Fire Key
- 8 0.96inch TFT Display
- 9 UP/DOWN Button
- 10 USB Port

English / 02

Operation Guide

MAG P3 MINI Device

1. Power On:
While the device is off, fast press the Fire Key 5 times in 2 seconds to turn it on. The screen successively displays "SMOK" and the product logo.
2. Vaping:
While the device is on, press the Fire Key to vape (it will be forced to stop working when vaping is longer than 10 seconds, release and press again to vape again); Quickly press the Fire Key 3 times to lock or unlock the vaping function.
3. Screen Unlocked Status:
 - 1) Press UP or DOWN Button to choose your desired wattage;
 - 2) Press the Fire key and DOWN Button simultaneously to clear puff number;
 - 3) Press the Fire key and UP Button simultaneously to choose the theme color.
4. Power Off:
While the device is on, fast press the Fire Key 5 times in 2 seconds to turn it off.

Tank Operation

How to fill with e-liquid:

- (1) Hold the tank with one hand, and use another one to press button and then move it counterclockwise.
- (2) Add e-liquid through the slot and pay attention not to drip it into the central airflow tube.
- (3) Close the cap carefully and firmly. Then let it stand for several minutes to get the organic cotton completely saturated.



English / 03

Replace atomizer core:

First, unscrew the base, then unscrew the coil head from the base, then secure your new coil head onto the base plate (ensure that it is screwed in securely), finally screw the new coil head into the chimney and you're ready to prime your new coil head.

Control air input:

Rotate the bottom adjustable airflow system to control air input.



Appendix1 Key Function

Key	Function
Fire Key	Fast click 5 times in 2s- Power On/Off Fast click 3 times – Lock or unlock vape Function Hold on- Vape
UP	Click to increase the wattage
DOWN	Click to reduce the wattage
Fire Key + UP	Adjust theme color
Fire Key + DOWN	Clear the puff number

English / 04

Appendix 2 Screen Prompts Table

Prompts	Details
BATTERY HIGH	Battery voltage is higher than 4.5V
BATTERY LOW	Battery voltage is lower than 3.3V
OHMS TOO LOW	Low resistance value (<0.1Ω in VW) has been detected, replace atomizer
OHMS TOO HIGH	High resistance value (>2.5Ω in VW) has been detected, replace atomizer
NO ATOMIZER	Atomizer hasn't been detected
NEW COIL	It shows when you change the coil
ATOMIZER SHORT	Short circuit has been detected.
PCBA TOO HOT	The temperature of PCBA is too high, and high-temperature protection starts.
TIMEOVER	Vaping time exceeds 10 seconds.
LOCK	The vaping function is locked (you can't fire it when locked).
UNLOCK	The vaping function is unlocked.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Attention

Please read this manual carefully before using the product. Inappropriate use or handling of this product may be harmful.

- This product is only intended to be used as an e-cigarette, for the consumption of certain e-liquids. Do not use this product for any other purpose. This product is not designed to be a smoking cessation device.
- Please use the tank provided in this kit. Do not use tanks of other brands with this kit.
- The suggested ratio of e-juice is 30% PG: 70% VG.
- Before using this product, please read carefully any information and instructions for safe use relating to the e-liquid which is vaped using this product.

English / 05

- The SMOK product must not be offered for sale outside of, independently or separately to, the box or this leaflet.

Caution

- Handle this product with care at all times:
 - Avoid damage to the product's internal and external components.
 - Do not immerse this product in corrosive or conductive solution as serious damage like short circuit may occur.
 - If you drop this product, make sure:
 - 1)the product is not broken, cracked or smashed;
 - 2)there is no leaking or leakage of e-liquid;
 - 3)components are not loose and have not come apart;
 - 4)the product functions normally and as intended;
 - 5)there is no damage to the mouthpiece. Clean the product particularly the mouthpiece. Where necessary, take the product for a service to a reputable e-cigarette dealer with the guarantee.
 - Do not attempt to disassemble or assemble the product by yourself as damage or personal injury may occur.
 - Do not overcharge the batteries. If the batteries overheat do not use this product. Charge the device indoors only.
 - Do not place the product in a hot or humid environment.
 - Do not expose your product to hot, cold, damp or direct sunlight.
 - KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.
- DO NOT use this product if:
 - broken, leaking, if parts are cracked or deformed, or if the product has malfunctioned.
 - abnormal heat occurs during vaping or charging. Do not overcharge the batteries.
 - there is concerning leakage of e-liquid from the pod.
 - conductive or corrosive liquids enter the device.
 - there is any perceptible change in flavor of the e-liquid.
 - where microbial contamination or other contamination is suspected.
 - the pod is empty or almost empty. E-liquid should always be in the pod to avoid dry heating and burning the coil.
 - THIS PRODUCT SHOULD BE SERVICED EVERY 6 MONTHS. If the product fails a service, do not use. Defective items and parts must be replaced before re-use.
 - Do not eat, drink, or smoke while using this product.
 - The temperature for charging should between 10 °C to 45 °C, temperature for using should between 0 °C to 55 °C.
 - Vaping products, including this product, should not be used in prohibited or restricted areas.
 - Vaping products, including this product, should not be used in high oxygen environments.

English / 06

- We recommend that you do not use vaping products, including this product, while driving.
- Using electronic cigarettes may create undesirable effects to you and the people around you.

- Store:
 - Out of reach of children.
 - Locked up.
 - Separate and away from food and drink.
 - Separate and away from medical products and medication.
 - In a ventilated and dry indoor environment at room temperature to avoid short circuit caused by touching with other metal materials.
 - Well away from pets and animals.
 - In the upright position, and secured to prevent falling over and leakage.
 - Store in a dark and well-ventilated place below 30 °C.
- Do not store for long periods containing an e-liquid. If the product is not going to be used for a 2-3 days period, remove the pod and pour out the inside e-liquid to avoid e-liquid penetrating into the product and shortening the product's life-expectancy.
- In case of not using the device for extended periods, please seal off the battery and mouthpiece and store them separately.
- Do not place this product in the outdoor or in car under strong sunlight as overheating and circuit damage may occur hence cause fire danger because of the high temperature.
- Do not charge this product in a hot, cold, or damp environment or under direct sunlight as short circuit may occur.
- Do not charge this product near fire, hot stove or combustible or explosive materials or gas.
- Please use the original USB cable and UL-listed charging sources.
- Please unplug the USB cable within 2 hours after battery is fully charged to extend the life of the battery.

Warnings

- Warnings children
 - KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.
 - This product is intended to contain nicotine-containing e-liquid. NICOTINE CONTAINING E-LIQUID IS DANGEROUS. CHILDREN MUST NOT GAIN ACCESS TO E-LIQUIDS.
 - This product contains small parts which may pose a choking hazard to children.

English / 07

- Health Warning
 - The health warning below applies when the product is used as designed and charged / filled with nicotine-containing liquid.
 - This product is suitable only for persons over 18 or over 21, depending on the legal smoking age in your country/region.
 - This product is not recommended for women that are pregnant or breastfeeding.
 - Recommendation regarding young people and non-smokers
 - This product is not recommended for use by young people and non-smokers.
 - Contra-indications for vulnerable groups
 - This product is not suitable for:
 - Persons who are ill or have certain medical conditions.
 - Persons taking certain medication.
 - Persons with certain allergies.
 - This product is not recommended for use by:
 - Young people and non-smokers.
 - Women that are pregnant or breastfeeding.



Instructions on servicing and disposal

- This product should be serviced every 6 months by a reputable e-cigarette dealer. Please retain a copy of your guarantee and provide details with the guarantee for servicing.
- If this product fails a service, is broken, or otherwise malfunctions: do not use this product, and dispose of this product appropriately.
- For disposal – Do not discard or dispose this product in general waste cabin, please follow the local law and regulations on battery recycling and disposal.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

English / 08

Introduction

Le MAG P3 Mini, successeur du MAG P3, est une box mod triple protection compacte. Il comprend un MAG P3 Mini mod solide et un réservoir TF de 6 ml, préinstallé avec une résistance TF Tank BF-Mesh, conçue pour obtenir un goût et un nuage de grande qualité. Piloté par un chipset intelligent, le MAG P3 Mini peut atteindre une puissance maximale de 80 W avec une vitesse de tir au flash de 0,001 s. L'innovation ne cesse de changer l'expérience de vapotage!

Ce kit comprend

- 1 x MOD MAG P3 Mini (3 000 mAh)
- 1 x Réservoir TF (6 ml)
- 1 x Résistance TF Tank BF-Mesh 0,25 Ω (Préinstallée)
- 1 x Résistance TF Tank BF-Mesh 0,25 Ω
- 1 x Tube de verre de remplacement
- 1 x Gaine de protection en silicone pour l'ampoule en verre
- 1 x Câble USB
- 1 x Manuel de l'utilisateur

Spécifications

MOD MAG P3 Mini

Dimensions : 82 * 58,5 * 35,1 mm
Poids : 212 g
Courant de veille : <100uA
Puissance de sortie : 1 W- 80 W
Tension d'entrée : 3,3 V- 4,5 V
Tension de sortie : 0,5 V- 9 V
Plage de résistance : 0,10 Ω- 2,50 Ω
Tension de charge : 5 V
Courant de charge : 1,4 A (max)
Durée d'allumage: 0,001 s

Réservoir TF

Matériel: acier inoxydable
Dimensions : 30 * 56 mm
Poids : 75 g
Capacité: 6 ml
Fil: 510

Vérification

Remarque: Veuillez conserver soigneusement les codes de vérification AB sur l'emballage. Les codes de vérification AB sont nécessaires et seront utilisés pour la vérification des produits et le service après-vente.

1. Veuillez télécharger et installer l'application IVPS Tour.

2. Veuillez consulter <https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system>, puis suivre les étapes décrites dans LE NOUVEAU SYSTÈME ANTI-CONTREFAÇON pour vérifier votre produit.

3. Seul le produit vérifié peut bénéficier du service de garantie.

4. Si vous avez des questions, veuillez contacter SMOK par e-mail, par téléphone ou sur notre site web pour obtenir de l'aide.



French / 01

Garantie

Période de garantie MAG P3 Mini: 6 mois à compter de la date d'achat.

Au cours de ces 6 mois, certains articles peuvent ne pas être admissibles au service en raison d'une mauvaise utilisation, de dommages ou d'autres défaillances causées autrement que par des défauts de fabrication ou une défaillance prématurée. Veuillez contacter le vendeur autorisé SMOK pour plus d'informations et les conditions de service.

La carte de garantie doit être remplie par le vendeur comme preuve de l'achat au magasin. Veuillez conserver soigneusement l'étiquette anti-contrefaçon avec l'emballage du produit si vous avez besoin d'une garantie d'usine.

Pour plus d'informations sur les politiques et processus de garantie, veuillez consulter notre site web officiel : <http://www.smoktech.com/support/>.

Service chaleureux SMOK

Si vous avez besoin d'un service après-vente, veuillez envoyer un e-mail à support@smoktech.com.

Composantes



French / 02

Guide d'utilisation

MOD MAG P3 Mini

1. Mise sous tension :
- Pendant que l'appareil est éteint, appuyez rapidement sur la touche Fire 5 fois en 2 secondes pour l'allumer. L'écran affichera successivement l'inscription «SMOK » et le logo du produit;
2. Vaper :
- Pendant que l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton Fire pour vaper (il sera forcé de cesser de fonctionner lorsque le vapotage dure plus de 10 secondes, relâchez et appuyez à nouveau pour vaper à nouveau) ;
- Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton Fire pour verrouiller ou déverrouiller la fonction de vapotage.
3. Écran déverrouillé :
- 1) Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour choisir la puissance souhaitée ;
- 2) Appuyez simultanément sur la touche Fire et le bouton BAS pour effacer le nombre de bouffées ;
- 3) Appuyez simultanément sur la touche Fire et le bouton HAUT pour choisir la couleur du thème.
4. Mise hors tension :
- Pendant que l'appareil est allumé, appuyez rapidement sur la touche Fire 5 fois en 2 secondes pour l'éteindre.

Fonctionnement du réservoir

Comment remplir de liquide électronique

- (1) Tenez le réservoir d'une main et utilisez-en une autre pour appuyer sur le bouton, puis le déplacer dans le sens antihoraire.
- (2) Ajoutez du liquide électronique à travers la fente et faites attention à ne pas en verser dans le tube de circulation d'air central.
- (3) Fermez soigneusement et fermement le capuchon. Ensuite, laissez-le reposer pendant plusieurs minutes pour que le coton biologique soit complètement saturé.




French / 03

Remplacement du noyau de l'atomiseur

Dévissez d'abord la base, puis dévissez la tête de bobine de la base, et fixez en suite la nouvelle tête de bobine sur la plaque de base (assurez-vous qu'elle est bien vissée), enfin, vissez la nouvelle tête de bobine dans la cheminée et vous êtes prêt(e) à amorcer votre nouvelle tête de bobine.

Contrôle de l'entrée d'air

Faites pivoter le système de débit d'air inférieur réglable pour contrôler l'entrée d'air.



Annexe 1 Fonction clé

Clé	Fonction
Bouton de tir	Clic rapide 5 fois en 2 s- Marche/ Arrêt Clic rapide 3 fois- Verrouiller ou déverrouiller la fonction vapotage Bouton enfoncé- Vaper
HAUT	Click to increase the wattage
BAS	Cliquez pour réduire la puissance
Bouton de tir + HAUT	Ajuster la couleur du thème
Bouton de tir + BAS	Effacer le nombre de bouffées

French / 04

Annexe 2 Instructions à l'écran

Instructions	Détails
BATTERIE ÉLEVÉE	La tension de la batterie est supérieure à 4,5 V.
BATTERIE FAIBLE	La tension de la batterie est inférieure à 3,3 V.
OHMS TROP BAS	Mode watt : la résistance est inférieure à 0,2 Ω.
OHMS TROP ÉLEVÉS	Mode watt : la résistance est supérieure à 3,0 Ω.
PAS D'ATOMISEUR	Aucun cartouche n'est installé
POD DÉTACHÉ	La cartouche est détaché.
ATOMISEUR COURT	Un court-circuit a été détecté.
PCBA TROP CHAUD	La température du PCBA est trop élevée et la protection contre les hautes températures démarre.
TEMPS DÉPASSÉ	Lorsque la durée de vapotage dépasse 10 secondes.
PUISSANCE VERROUILLÉE	La fonction de réglage de la puissance est verrouillée (vous ne pouvez pas modifier la puissance en appuyant sur le bouton HAUT / BAS).
PUISSANCE VERROUILLÉE	La fonction de vapotage est verrouillée (vous ne pouvez pas la déclencher lorsqu'elle est verrouillée).

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Attention

- Veuillez lire avec attention ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Un mauvais usage ou une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures.
- Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage. Ce produit n'a pas été créé pour être un appareil utilisé pour l'arrêt de la consommation de tabac.
 - Veuillez utiliser le réservoir fourni dans ce kit. Ne pas utiliser d'autre réservoir ou réservoir d'une autre marque avec ce kit.
 - Rapport d'e-liquide suggéré : 30 % PG 70 % VG.
 - Avant utilisation, veuillez lire attentivement les informations et instructions de sécurité en lien avec le vapotage d'un e-liquide à l'aide de cet appareil.

French / 05

- Ce produit de Smok ne peut être vendu séparément de ce kit ou de cette notice.

Mise en garde

- Toujours manipuler ce produit avec précaution :
 - Éviter d'endommager les éléments internes et les éléments externes de ce produit.
 - Ne pas plonger ce produit dans une solution corrosive ou conductrice car cela peut entraîner de sérieux dommages, comme un court-circuit.
 - Si vous faites tomber ce produit, assurez-vous que :
 - le produit n'est pas cassé, fissuré ou déformé ;
 - l'e-liquide ne fuit pas ;
 - les éléments sont bien solidaires, sans espace entre eux ;
 - le produit fonctionne correctement ;
 - l'embout d'égouttement n'est pas endommagé.
 - N'essayez pas de désassembler ou d'assembler le produit vous-même car vous pourriez l'endommager ou vous blesser.
 - Ne pas surcharger la batterie. Si la batterie est en surchauffe, n'utilisez pas cet appareil.
 - Uniquement recharger l'appareil à l'intérieur.
 - Ne pas mettre le produit dans un environnement chaud ou humide.
 - Ne pas exposer ce produit à la chaleur, au froid, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
 - CONSERVER CE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
- NE PAS UTILISER ce produit si :
 - il est cassé, il fuit, si des éléments sont fissurés ou déformés, ou si le produit ne fonctionne pas bien.
 - une chaleur anormale survient durant le vapotage ou la recharge. Ne pas surcharger la batterie.
 - il y a une suspicion de fuite d'e-liquide au niveau du réservoir.
 - un liquide corrosif ou conducteur est entré dans l'appareil.
 - un changement se produit au niveau du goût de l'e-liquide.
 - il existe une suspicion de contamination microbienne ou d'un autre type de contamination.
 - le réservoir est vide ou presque vide. De l'e-liquide doit toujours être présent dans le réservoir afin d'éviter d'endommager la résistance.
 - CE PRODUIT DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ TOUTS LES 6 MOIS. S'il ne passe pas cette vérification, ne l'utilisez pas. Les éléments qui ne fonctionnent pas doivent être remplacés avant de réutiliser l'appareil.
 - Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.
 - La température lors du chargement doit être comprise entre 10 °C et 45 °C, la température lors de l'utilisation doit être comprise entre 0 °C et 55 °C.
 - Les produits destinés au vapotage, y compris ce produit, ne doivent pas être utilisés dans des zones interdites à cette pratique.

French / 06

- Les produits destinés au vapotage, y compris ce produit, ne doivent pas être utilisés dans des environnements riches en oxygène.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produit pour vapoter, y compris ce produit, lorsque vous conduisez.
- Utiliser une cigarette électronique peut provoquer des effets indésirables sur vous et les personnes autour de vous.

- À conserver :
 - hors de la portée des enfants
 - dans un endroit fermé
 - à part et à l'écart de toute nourriture ou boisson
 - à part et à l'écart de tout médicament ou produit médical
 - dans un endroit aéré et sec, à l'intérieur, à température ambiante afin d'éviter un court-circuit qui pourrait se produire au contact d'un objet en métal.
 - hors de la portée des animaux de compagnie.
- En position verticale et sans risque de tomber pour éviter tout déversement de liquide.
- Dans un environnement sombre et bien ventilé dont la température est inférieure à 30 °C.
- Ne pas conserver ce produit pendant de longues périodes de temps avec de l'e-liquide à l'intérieur. Si le produit n'est pas utilisé pendant plus de 2 ou 3 jours, enlevez le réservoir et versez l'e-liquide pour éviter qu'il ne pénètre dans le produit et qu'il diminue sa durée de vie.
- Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, veuillez ôter la batterie et embout d'égouttement, et les conserver séparément.
- Ne pas mettre ce produit au soleil à l'extérieur ou dans une voiture car cela peut entraîner une surchauffe et des dommages au niveau du circuit, et l'appareil peut prendre feu à cause de la température élevée.
- Ne pas mettre ce produit à charger dans un environnement trop chaud, trop froid ou trop humide, ni directement exposé à la lumière du soleil car cela peut entraîner un court-circuit.
- Ne pas mettre ce produit à charger près d'un feu, d'une cuisinière chaude, ou d'un matériau ou d'un gaz inflammables ou explosifs.
- Utilisez le câble USB d'origine ou un chargeur certifié.
- Débranchez le câble USB dans les deux heures suivant la fin de la charge complète de la batterie afin d'allonger sa durée de vie.

Avertissements

- Concernant les enfants
 - CONSERVER CE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
 - Ce produit contient un e-liquide qui contient de la nicotine.
 - LA NICOTINE CONTENUE DANS L'E-LIQUIDE EST DANGEREUSE.
 - LES ENFANTS NE DOIVENT PAS AVOIR ACCÈS AUX E-LIQUIDES.

French / 07

- Ce produit contient de petits éléments qui peuvent présenter un danger de suffocation pour les enfants.

- Avertissement concernant la santé
 - L'avertissement concernant la santé qui figure ci-dessous s'applique lorsque le produit est utilisé comme il doit l'être, et qu'il est chargé / rempli de liquide contenant de la nicotine.
 - Ce produit convient uniquement aux personnes de plus de 18 ans ou de plus de 21 ans, selon l'âge légal de fumer de votre pays / région.
 - Ce produit n'est pas recommandé aux femmes enceintes ou qui allaitent.
- Recommandation destinée aux jeunes personnes et aux non-fumeurs.
- Ce produit ne convient pas aux jeunes personnes, ni aux non-fumeurs.
- Contre-indications pour les personnes fragiles
 - Ce produit ne convient pas :
 - aux personnes malades ou souffrant de certaines maladies.
 - aux personnes qui prennent certains médicaments.
 - aux personnes ayant certaines allergies.
 - Ce produit ne convient pas :
 - aux jeunes personnes et aux non-fumeurs.
 - aux femmes enceintes ou qui allaitent.



Instructions pour l'entretien et l'élimination

- Ce produit doit être vérifié tous les 6 mois par un vendeur d'e-cigarettes. Veuillez conserver une copie de votre garantie et la fournir au vendeur pour en bénéficier.
- Si ce produit ne passe pas la vérification, s'il est cassé, ou bien s'il fonctionne mal : n'utilisez pas ce produit, et jetez-le de façon appropriée.
- Pour l'élimination : ne jetez pas ce produit dans une poubelle normale, veuillez respecter les lois et réglementations locales concernant l'élimination et le recyclage.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

French / 08